

# Übersicht der RoboPro Befehle für Robo Interface

Zusammengestellt von Axel Chobe 09.03.2013



## Ergänzung für Fischertechnik TXT-Controller

24.01.2017

Ergänzung für Fischertechnik TX-Controller

09.02.2018

#### Inhaltsverzeichnis:

1 Interface	4
2 Werkzeugleiste	6
2.1 Dateibearbeitung	6
2.3 Unterprogramme	6
2.4 Programm starten	6
2.5 Programme auf Interface laden	6
2.6 Gerät und Schnittstellen	6
1.7 Interface-Test	6
2.8 Debugger	7
3 Elementefenster	7
4 Grundelemente	8
4.1 Eigenschaften von Programmelementen bearbeiten	9
5 Unterprogramme	10
5.1 Unterprogramm erstellen	10
5.2 Unterprogramm einbinden	10
5.3 Unterprogramme kopieren	10
5.4 Befehlsübergabe aus Unterprogramm	11
5.5 Unterprogrammbibliotheken	11
5.6 Eigene Bibliothek	11
5.7 Bearbeiten von Unterprogrammsymbolen	11
6 Variablen	12
7 Befehle	14
8 Mehrere Prozesse	15
9 Erweiterungsmodule	16
10 Ändern der Interface-Seriennummer	16
11 Verzweigungen, Warten	17
12 Ein- und Ausgänge	18
13 Operatoren	20
14 Bedienfelder	21
16 Programme auf RoboPro laden und starten	22
15 Robo-Interface LED Error Codes	23

I TXT-Controller	24
I.I Anschlüsse	24
I.II Anschluß von Sensoren	25
I.III Universaleingänge umschalten	25
I.IV Weitere Eingangsmöglichkeiten	25
II.Display	26
II.I Größenanpassung	26
II.II. Steuerung und Anzeige über Display	26
II.III Textausgabe	27
III.Encodermotor	28
III.I Steuerung	28
III.II Zähleingänge (Analog und Digital)	28
III.III Steuerung mit Fernbedienung Control Set	29
III.IV Steuerung mit Fernbedienung Handy	31
IV Kamera	32
IV.I Bewegung	32
IV.II Farberkennung	33
IV.III Linienerkennung	33
IV.IV Ballerkennung	34
IV.V. Aussparung	34
V Soundausgabe	35
VI Oszillograph (Scope)	35
VII Scratch	
VIII Display und Taster TX-Controller	37
IX Zugriff auf Datenstruktur des TXT mit FTP	38
X Änderung der Sounddateien	40

1 Interface



Das ROBO Interface ermöglicht die Verständigung zwischen dem PC und einem Modell. Es dient dazu, die Befehle der Software so umzuwandeln, dass z.B. Motoren angesteuert und Signale von Sensoren verarbeitet werden können.

¥ 

Die Stromversorgung erfolgt mit 9V Gleichstrom mit mindestens 1000 mA. Sromaufnahme 50 mA. Der Prozessor ist ein M30245, 16 Bit, Taktfrequenz 16MHz, 128 kByte RAM, 128 kByte Flash .

1	DC Buchse für Netzgerät
2	Massebuchse
3	Anschluß für Akkuset
4	Taste zur Auswahl der gespeicherten Programme (entsprechende LED leuchtet Prog
	1/Prog2) kurzes drücken startet das Programm
	zum Starten von Programmen aus dem Flash-Speicher müssen beide LED leuchten
5	Taste zum Festlegen der Schnittstelle; es leuchtet dann die LED, die der Schnittstelle zugeordnet ist
6	LED für Schnittstelle für USB
7	LED für Schnittstelle Seriell
8	LED für Infrarot (IR); durch mehrfaches drücken der Taste 5 bis LED 8 leuchtet, können die
	Ausgänge ohne Anschluß am PC direkt über den Handsender bedient werden. Ist diese
	Funktion aktiv, sind die anderen Schnittstellen abgeschaltet
9	Eingänge für Abstandssensor D1 und D2
10	Analoge Spannungseingänge A1 und A2 zum Anschluß von analogen Sensoren die eine
	Spannung von 0 bis 10 Volt abgeben (Auflösung 10 Bit)
11	Analoge Widerstandseingänge AX und AY zum Anschluß von Potentiometer, Foto- oder
	NTC-Widerständen. Messbereich 0 – 5,5 KOhm; Auflösung 10 Bit
12	Digitale Eingänge I1 bis I8 für digitale Sensoren; Spannungsbereich 9 V, Schaltschwelle für
	Ein/Aus bei ca. 2,6 V; Eingangswiderstand ca. 10 KOhm
13	26-polige Stiftleiste zum herausführen der Ein- und Ausgänge über Flachbandkabel
14	Anschluß von 4 Motoren (vorwärts, rückwärts, aus, 8 Geschwindigkeitsstufen) mit 9 V –
	Alternativ können 8 Lampen angeschlossen werden. (zweiter Pol an Massebuchse 2)
15	Erweiterungsstecker für I/O-Extension; dadurch kann die Anzahl der Ein- und Ausgänge
	erweitert werden (besitzt 4 Motorausgänge, 8 digitale Eingänge und einen analogen
	Widerstandseingang)
16	serielle Schnittstelle
17	USB Schnittstelle
18	Infrarot (IR)-Eingang für Handsender
19	Erweiterungsstecker für ROBO RF Data Link; damit ist kein Verbindungskabel zwischen PC
	und Interface mehr erforderlich; PC-seitig wird der RF Data Link über USB angeschlossen
	(2,4 GHz)
	Reichweite 10 Meter
20	Die rote LED zeigt Fehler im Interface an
	Dauerleuchten – Versorgungsspannung außerhalb der Nennspannung (Interface schaltet
	ab)
	Blinkt die LED, hat der Prozess einen Fehler entdeckt; der Fehlercode kann über die
	restlichen grünen LED´s erkannt werden (siehe letztes Kapitel Error-Codes)







### 2 Werkzeugleiste

### 2.1 Dateibearbeitung



Ein neues ROBO Programm anlegen

Ein bestehendes ROBO Programm öffnen

Das aktuelle Programm in einer Datei speichern

### 2.2 Elemente löschen

Werkzeug anklicken und auf dem entsprechenden Element mit linker Maustaste löschen



### 2.3 Unterprogramme

Neues Unterprogramm erzeugen



00

Aktuelles Unterprogramm kopieren

Aktuelles Unterprogramm löschen

### 2.4 Programm starten



Alle laufenden Programme anhalten

#### 2.5 Programme auf Interface laden

- Mit dem Werkzeug wird nebenstehendes Fenster geöffnet. Es gibt einen flüchtigen (RAM) und zwei feste Speicherbereiche. (Siehe Kapitel 16)

Q

### 2.6 Gerät und Schnittstellen

Auswahl zwischen Interface oder TX

Bluetooth nur für TX



Entsprechend Interface und Schnittstelle auswählen: Hinweis: Beim ROBO RF Data Link wird die USB-Schnittstelle gewählt

#### 1.7 Interface-Test



Der Aufruf erfolgt übe den Knopf "Interface testen" in der Werkzeugleiste. Es werden alle vorhandenen Ein- und Ausgänge des Interface angezeigt. Voraussetzung für die Funktionalität ist der Schnittstellen Zustand. (Läuft)

Bownload
Speicherbereich
RAM (geht beim Ausschalten verloren)
Flash 1 (bleibt beim Ausschalten erhalten)
Flash 2 (bleibt beim Ausschalten erhalten)
Programm starten
Programm nach download starten
🔘 Programm über Taster am Interface starten
Einstellungen
🔲 Beim Einschalten automatisch starten (nur Flash1)
OK Abbruch

Interface-Tes	t	? ×
Interface EM1	EM2 EM3 Info	
Eingänge	lusgänge	
I1 🔲 📍	11: O Links  Stopp Rechts 01	8
I2 🔲	8 O2	8
I3 🔲 I	M2: O Links O Stopp Rechts O3	8
I4 🔲	8 04	8
I5 🔲 I	M3: O Links O Stopp Rechts O5	8
I6 📃	8 06	8
17	14: O Links  Stopp  Rechts  O7	8
18	8 08	8
Analogeingäng	Abstandssensoren	
AX 376	D1 21	
AY 404	D2 1023	
A1 8	Schnittstelle Zustand:	
A2 5	Anschluss: Läuft	
AV 864	Schnittstelle: USB #00000001 (	Robo RF Da

#### Digitaleingänge I1 – I8:

Die angeschlossenen Sensoren können nur die Zustände "O" und "1" annehmen. Dabei kann es sich um Schalter, Fototransistoren oder Reedkontakte handeln.

<u>Motorausgänge M1 – M4:</u> Aktoren z.B. Motor lassen sich in der Geschwindigkeit und in der Richtung

steuern. Lampenausgänge O1 - O8: Alternativ können auch 8 Lampen angeschlossen werden. Der zweite Anschluss wird dabei an Masse gelegt. <u>Analogeingänge AX – AY:</u> Zum messen des Widerstandes der angeschlossenen Sensoren wie NTC, Potentiometer oder Fotowiderstand. <u>Analogeingänge A1 – A2:</u> Die beiden Eingänge messen eine Spannung von 0 – 10 V. <u>Abstandssensoren D1 – D2:</u> Hier lassen sich nur spezielle Abstandssensoren anschließen

### 2.8 Debugger

- Interface Schnittstelle auf "Simulation"
- Fenster öffnen "Interface testen" (Siehe 1.7)
- Debugmodus starten
- Die Eingänge können jetzt im Test-

fenster betätigt werden. Lampen bzw. Motoren werden nun im Testfenster jeweils aktiv.

COM3 COM4 USB/WLAN/Bluetooth Simulation	ROBO Interface     Intelligent Interface
ОК	Abbruch

### **3 Elementefenster**

Im Elementefenster (linke Seite) befinden sich die Programmelemente. Die Ansicht kann nach bestimmten Kriterien umgeschaltet werden. Dabei ist das entsprechende Level auszuwählen. Ab Level 2 teilt sich das Fenster in die Elementegruppen und die Programmelemente

ROBO Pro - [unnam	ned2]														
🔂 Datei Bearbeiter	n Zeichn	en Ansicht	Leve	el) Um	gebung	Blue	tooth	Fer	nster	H	lilfe				
Elementgruppen  Programmelem Bedienelement	Hauptor			Level : Level :	L: Einstei 2: Unterp	iger prograr	nme					OBOIF		₿	to C
Anzeigen ≡	Funktion	Symbol Be	d	Level Level	3: Variab 4: Benut:	len zerdefi	nierte	Befeh	le						
Bibliothek		· · · · ·		Level	b: Objekt	te 	· ·		•	•	• •	1	•		· ·
Programmelemente							•••		•	•	• •	•	•		•••
Knopf															

### 4 Grundelemente

Symbol	Bezeichnung	Erläuterung
	Programm Beginn	Steht zu Beginn eines jeden Prozesses. Ein Programm kann mehrere Prozesse enthalten und quasi parallel abarbeiten.
	Programm Ende	Beendet einen Prozess. Soll der Prozess oder das Programm endlos laufen entfällt dieses Element.
	Verzweigung Digital	Je nach Zustand des digitalen Eingangs verzweigt das Programm in den entsprechenden Zweig. (Beispiel 1)
	Verzweigung Analog	Der Wert am Analogeingang wird mit dem eingestellten Wert in der Abfrage verglichen und dem entsprechend der 1 oder der 0-Zweig ausgeführt. Der Vergleichsoperator (<>=) kann entsprechend gewählt werden. Mit dem Sensortyp kann man den Sensor auf Widerstand, Spannung oder Abstand einstellen. ( <i>Beispiel 5</i> )
1s 🔀	Wartezeit	Das Element Wartezeit verzögert den Programmablauf um die eingestellte Zeit. Die Zeit ist im Bereich von 1ms bis 500h einstellbar.
	Motorausgang Magnetventil Elektromagnet Summer, Lampe	Steuert Motor M1bis M4. Einstellbar ist Rechts, Links, Stop und die Geschwindigkeit. (Wert 1 – 8)
	Lampenausgang	Schließt man den einen Lampenpol an Masse und den anderen an die Ausgänge 0 bis 8, lassen sich damit bis zu 8 Lampen(Relais, Magnete) ansteuern. (erst ab Level 2 sichtbar)
	Warten auf Eingang Taster	Fototransistor, Reed-Kontakt, Spurensucher
1 11	Warten auf Eingang geschlossen	Der Programmablauf wartet auf 1. d.h. der Eingang ist geschlosen. (Beispiel 2)
	Warten auf Eingang Wechsel von 1 auf 0	Der Programmablauf wartet auf eine Änderung von 1 auf 0 am angeschlossenen Sensor.
<b>I</b> 11	Warten auf Eingang Wechsel 0-1 oder 1-0	Der Programmablauf wartet auf eine beliebige Änderung am angeschlossenen Sensor. Von 0 auf 1 oder von 1 auf 0.
	Impulszähler	Der Programmablauf wartet auf eine festgelegte Anzahl beliebiger Änderung am angeschlossenen Sensor. ( <i>Beispiel 3</i> )
Z>10 N	Zählschleife	Mit der Zählschleife wird ein Programmteil mehrfach ausgeführt. Der =1 Eingang setzt den Zähler auf 1, der +1 Eingang erhöht den Zähler jeweils um 1. Wird der eingestellte Zählerwert erreicht, wird die Schleife am J-Ausgang verlassen. ( <i>Beispiel 4</i> )
ABC ABC	Beschriftung	Zur Übersichtlichkeit einer Schaltung, kann es hilfreich sein eine Beschriftung hinzuzufügen. Es sind zwei Schriftgrößen möglich. (Beispiel 6)



Beispiel 4 Lampe wird 5 mal geschaltet Beis

Beispiel 5 AX = Fototransistor

Beispiel 6 Text

### 4.1 Eigenschaften von Programmelementen bearbeiten

Mit der rechten Maustaste kann ein Element angeklickt werden, um das Einstellfenster zu öffnen.

	AX>0 11-	M1 <sub>V=8</sub>		<u></u> 01  =8	
Verzweigung	Verzweigung	Motorausgang	8 ×	Lampenausgang	? ×
Digitaler Eingang:	Analogeingang: A 1 (Spannung) D 1 Abstandssensor 1 A 2 (Spannung) D 2 Abstandssensor 2 A X (Widerstand) () AY (Widerstand) Interface / Extension IFI Bedingung: Analogwert > 0 J/N Anschlüsse vertauschen () J/N Anschlüsse vertauschen () J/N Anschlüsse vertauschen	Motorausgang: M1 M2 M3 M4 Interface / Extension IF1 Geschwindigkeit (18): 8	Bild: Motor Lampe Magnetventil Elektromagnet Summer Aktion: Links Stopp Rechts	Lampenausgang: DI 05 02 06 03 07 04 08 Interface / Extension IF1 Intensität (18): 8	Bild: ( (Motor ) Lampe Magnetventil Elektromagnet Summer Aktion: Eln Aus
OK Abbruch	OK Abbruch	ОК	Abbruch	ОК	Abbruch

### 5 Unterprogramme

Symbol	Bezeichnung	Erläuterung
Eingang	Unterprogramm	Hier wird die Programmführung vom Hauptprogramm an das
	Eingang	Unterprogramm übergeben
	Unterprogramm	Hier wird die Programmführung vom Unterprogramm zurück an das
Ausgang	Ausgang	Hauptprogramm gegeben
Fin Fi-	Unterprogramm-	Hier werden Befehle an das Unterprogramm übergeben.
	Befehlseingang	
	Unterprogramm-	Hier werden Befehle aus dem Unterprogramm nach außen übergeben.
("Aus	Befehlsausgang	

### 5.1 Unterprogramm erstellen



### 5.2 Unterprogramm einbinden

Geladene Programme

Nach dem speichern (hier Motorsteuerung) gibt es in der Elementegruppe "Geladene Programme" die Unterprogramme als Programmelemente.

> Diese Programmelemente werden nun im Hauptprogramm benutzt.





Unterprogramme können von einer Datei in eine andere kopiert werden. Dazu die beiden Dateien öffnen. Unter dem Menüpunkt Fenster, die Datei ohne Unterprogramme aufrufen.

aus





Wird nun ein Unterprogramm in das rechte Fenster gezogen, gibt es sofort einen neuen Reiter mit dem Unterprogramm.

#### 5.4 Befehlsübergabe aus Unterprogramm





Unterprogramm Blink

Dadurch können Unterprogramme für verschiedene Lampen oder Motoren eingesetzt werden

### 5.5 Unterprogrammbibliotheken

Es gibt drei Möglichkeiten auf Unterprogramme zuzugreifen:Bibliothek:Vorgefertigte Unterprogramme für die entsprechenden BaukästenEigene Bibliothek:Sammlung aller eigenen gespeicherten UnterprogrammeGeladene Programme:Unterprogramme von aktuell geöffneten Dateien

### 5.6 Eigene Bibliothek

Vorraussetzung ist, das ein Verzeichnis angelegt wurde, indem die Dateien mit den Unterprogrammen gesammelt werden. Über den Menüpunkt "Datei/ Eigenes Bibliotheksverzeichnis" wird dieser Ordner eingebunden. Die Unterprogramme können nun unter "Eigene Bibliothek" und dem entsprechenden Dateinamen eingesetzt werden.

### 5.7 Bearbeiten von Unterprogrammsymbolen

Das vorgegebene Symbol kann verändert werden, um besser zu verdeutlichen, was das Programm macht.



Dazu den Reiter mit dem Unterprogramm und den Reiter Eigenschaften aufrufen. Die Symbolerzeugung von "Automatisch" auf "Manuell" umschalten.



In der Elementegruppe "Zeichen" kann das Symbol verändert werden.

### 6 Variablen

Eine Variable ist ein Element, das einen Zahlenwert zwischen -32767 und 32767 speichern kann. Im Eigenschaftsfenster kann der Name und der Anfangswert der Variable geändert werden.

#### **Globale Variablen**

Es wird für Variablenelemente mit gleichem Namen nur eine globale Variable abgelegt. Sie können in verschiedenen Unterprogrammen vorkommen.

#### Lokale Variablen

Eine lokale variable verhält sich fast genauso wie eine globale Variable, mit dem Unterschied, es gibt sie nur in dem Unterprogramm, indem sie definiert ist.

#### Eigenschaften

Variable	? ×
Name:	Var
Anfangswert:	0
Datentyp:	
Ganze Zahler	n -3276732767
🔘 Gleitkomma 4	18bit
Lebensdauer	
Cokal	
Global	
Objekt	
Namensgeb	unden
ОК	Abbruch

Unter Name kann der Name geändert werden

Unter Anfangswert kann der Wert eingegeben werden. Sie behält den Wert, bis sie über einen =, + oder – Befehl einen neuen Wert bekommt.

Variablentyp ist für Variablen in Unterprogrammen wichtig. Im Hauptproramm haben beide den gleichen Effekt.

#### Symbole

Symbol	Bezeichnung	Erläuterung
Var	Variable(global)	Eine (globale) Variable, welche im gesamten Programm gültig ist. Es
0		könne ganze oder Gleitkomma Zahlen verwendet werden.
L Var	Lokale Variable	Eine lokale Variable, welche nur im jeweiligen Unterprogramm gültig ist.
0		(Der Name und der Anfangswert können verändert werden- Kontext)
0 -	Konstante	Konstanten beinhalten einen festen Wert.
	Befehl zuweisen	Erhöht den Wert des angeschlossenen Elementes um1. (Beispiel 1)
	(Beispiel Befehl Plus)	(Der Befehlseingang kann abgeschaltet werden) (Beispiel 2)
- × 10ms	Timervariable	Die Timervariable zählt von einem eingestellten Wert bis auf Null runter.
		Mit ihr sind Zeitmessungen möglich. (Beispiel 3)
- s - R -	Liste (Beispiel 4 und 5)	Das Element Liste speichert mehrere Werte hintereinander ab. Bei der
Liste	s: set (Eingabe)	Definition kann die List auch schon mit Werten gefüllt werden. Eine Liste
	r: read (Ausgabe)	kann aus einer CSV-Datei gefüllt werden oder in diese schreiben.
	I: links Speicherplatz	l: rechts Anzahl der belegten Speicherplätze
	Befehl Wert Anhängen	Hängt den übermittelten Wert an die Liste an. Die Liste wird um ein
	-32767 bis 32767	Element vergrößert.
	(Beispiel 4)	(Der Dateneingang muss erst aktiviert werden)
	Befehl Entfernen aus	Löscht eine einstellbare Anzahl von Werten vom Ende der Liste. Der mit
	Liste 0 bis 32767	dem Befehl übermittelte Wert ist die Anzahl der zu löschenden Elemente.
	Befehl Werte ver-	Vertauscht das angegebene Element mit dem Element am Listenbeginn.
	tauschen 0 bis 32767	Der mit dem Befehl übermittelte Wert ist die Nummer des Elementes,
		das vertauscht werden soll.

#### Hinweis:



Beispiel für Kontroll-Fluss (schwarze Linien)



Beispiel für Datenfluss (orange Linien)





Beispiel 4 Werte einlesen (und anzeigen lassen)



+ 1



1 0 0 1											0	linzufügen	
0											4	Alle setzen	
												Einfügen	
										-		Löschen	
Aus .CS\	V Datei la	den:											
E:\Fisch	hertechn	ik\Com	nputin	g∖Fis	cherRo	bo∖lid	ht3.cs	Dat	tenwert		-	Suchen	
E: \Fisch	hertechr CSV Spe	iik\Com icher la	nputin aden (	ng√Fiso (sieho	cherRo e auch	bo\id Menü	ht3.cs <sup>,</sup> i "Datei /	Dat .csv	tenwert Speich	: er für l	▼ Listen la	Suchen iden")	
E: \Fisch	hertechr CSV Spe	iik\Com icher la	nputin aden ( Calib	ig (Fisi (siehe	cherRo e auch	bo \id Menü 11	ht3.cs i "Datei / × Aî ʌĭ	Dat .csv	tenwert Speich = =	: er für l ≫··	▼ Listen la	Suchen iden" ) Standard	
E: \Fisch	CSV Spe	ik\Com icher la in -	nputin aden ( Calib F	ng\Fiso (sieho mi K ∐	cherRo e auch	bo\id Menü 11 -   ≤	ht3.cs i "Datei / · A` ^` <u>A</u> ~	Dat .csv =	Speich = = = =	: er für l ≫∽ ≇ ≇	Listen la	Suchen den") Standard	
E: \Fisch	hertechn CSV Spe Einfügen Wischenab	ik (Com icher la a icher la icher la icher la icher la icher la icher la icher la	aden ( Calib F	ıg\Fisi (siehi ⊮ ∦ ∐	cherRo e auch v v Schriftar	bo \id Menü 11 ↓   ≤ t	ht3.cs i "Datei / · A` A` · <u>A</u> ·	Dat .csv	Speich = = = = Ausric	er für l ≫· ∉ ∉ htung	Listen la	Suchen den") Standard Standard Zah	000 5
E: \Fisch	hertechn CSV Spe Einfügen Wischenab	ik\Com icher la a lage 5 10	Calib F	ng\Fiso (sieho ni & <u>u</u> • (*)	cherRo e auch v v schriftar x v	bo¥ic Menü 11 ↓ ↓ ↓ t f_x ↓ 0	ht3.cs i "Datei / · A` A` · <u>A</u> ·	Dat .csv =	Speich = = = = Ausric	er für l ≫∽ ≇ ≇ htung	Listen la	Suchen Iden") Standard Ig - % Zah	000   \$
E: \Fisch	hertechn CSV Spe Einfügen Wischenab	ik\Com icher la @ lage i x10	Calib F	ng (Fisi (sieho ni K <u>U</u> B	cherRo e auch • • • Schriftar •	bo \id Menü 11 - \ \ \ t f_k \ C C	ht3.cs i "Datei / · A A · · A · ·	Dat .csv =	Speich Speich E E	er für l ≫∽ ⊈ ⊈	Listen la	Suchen Iden") Standard g - % Zar G	000 5
E: \Fisch	hertechn CSV Spe Einfügen Wischenab	ik\Com icher la a lage 5 x10 A 1	Calib	ng (Fise (siehe ri K U F B	cherRo e auch * * * Schriftar * *	bo \id Menü 11 •   \less t f_k   0 C	ht3.cs i "Datei / A A A A A D D	Dat .csv =	Speich Speich E Ausric	er für l ≫·· ∰∰	<ul> <li>Listen la</li> <li>F</li> </ul>	Suchen Iden") Standard Zah	000 5
E: \Fisch	hertechn CSV Spe Einfügen (wischenab) 4 1 2	ik\Com icher la a lage a 10	Calib F	ng\Fise (siehe wi 𝕊 Ͳ Β	cherRo e auch · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	bo\id Menü 11 ↓ fx 0 C	ht3.cs i "Datei / · A` A` · <u>A</u> · · · D	Dat .csv =	Enwert Speich E Ausric	er für l ≫~ i≢ i≢	Listen la	Suchen Iden") Standard Qar Zar	000   \$
E:\Fisch	hertechn CSV Spe Einfügen (wischenab 4 1 2 3	ik (Com icher la a lage 12 x10 x10 x10 x10 x10 x10 x10 x10 x10 x10	aden ( Calib	ng \Fise (siehe nri K ⊻ ▼ (= B	cherRo e auch · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	bo\id Menü 11 ↓ f <sub>x</sub>   0 C	ht3.cs' i "Datei / · A A A · A A · · B · A ·	Dat .csv	Eenwert	er für l ≫r ≢ ≢	Listen la	Suchen Iden") Standard I - % Zat	000 5
E:\Fisch	hertechn CSV Spe Einfügen (wischenab A 1 2 3 3 4 5	ik (Com icher la a lage 12 10 10 1 1	Calib	ng\Fiso (sieho n K ⊻ P B	cherRo e auch • • • • •	bo\lid Menü  11 ↓ fx   C C	ht3.cs' i "Datei / · A` A` · A ~ · A ~ ·	Dat	Eenwert	er für l ≫r fr fr htung	Listen la	Suchen Iden") Standard Qat G	000 5
E: \Fisch	hertechn CSV Spe Einfügen wischenab A 1 2 3 4 5 5 6	ik (Com icher la ib iage i iage i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Calib F	ng \Fis (siehe ri K <u>U</u> B	cherRo e auch schriftar	bo\lid Menü 11 ∽   ≤ t f <sub>e</sub>   0 C	ht3.cs i "Datei / · A` A` · A · · D	Dat	Eenwert	er für l ≫~ ≢ ≢	F	Suchen Iden") Standard IIII - % Zat	

Platz

2

Wert

2

Anzahl

4

Helligkeit

#### Beispiel 6 Werte manuell eingeben

In .CSV Datei speichern:	2 10
E:\Fischertechnik\Computing\FischerRot 1  Helligkeit Suchen	Eler
In CSV Speicher schreiben ( siehe auch Menü "Datei / .csv Speicher für Listen speiche Spaltentrennzeichen: ○ Komma ( , ) ○ Strichpunkt ( ; ) ③ Tab	
Dateiname und Pfad angeben Spaltennummer angeben	÷

Spaltennummer angeben Spaltenbezeichnung eingeben Haken setzen ROBO Pro - [werte auslesen] 経行[Datei] Bearbeiten Zeichnen Ansicht Level Umgebung Bluetooth Fen:

Beispiel 7 Werte über CSV-Datei einlesen

121	Dutter	Jocurbenen	a contractor	Anarchie	Level.	onigebung	Diactooth	
Elen		Neu						
Ð		Öffnen						
		Schließen						
		Sichern						
		Speichern unte	er					
		Drucker einricl	nten					
		Fenster drucke	en					
		Ansicht druck	en					
		Eigenes Bibliot	heksverzeic	hnis				
_		Trennzeichen	für .csv Date	ien				
-		.csv Speicher f	ür Listen lad	en				
		.csv Speicher f	ür Listen spe	eichern				
		Beenden						

Beispiel 8 Werte in CSV speichern

Nach Ende muss explizit gespeichert werden

### 7 Befehle

Befehle werden mit Hilfe von Befehlselementen an die Variablen oder Verbraucher (Motor, Lampe)geschickt. Befehle sind immer an die gelben Datenflußlinien gekoppelt. So erstellte Programme sind Übersichtlicher und Variabler einsetzbar. (*Beispiel 1*)

= 0	Befehl Zuweisen	Das Befehlselement Zuweisung sendet den eingestellten Befehl an das angeschlossene Element. (Hier eine Null.) In der Regel wird er verwendet um Variablen, Timer-Variablen, Listenelementen oder Bedienfeld- Ausgängen einen Wert zuzuweisen. ( <i>Beispiel 3</i> )
+ 1	Befehl Plus	Mit dem +-Befehl kann ein beliebiger Wert übermittelt werden, der zu der Variablen hinzu addiert wird. ( <i>Beispiel 4</i> )
- 1	Befehl Minus	Der – Befehl wird ähnlich verwendet wie der zuvor beschriebene + Befehl. Der einzige Unterschied ist, dass der mit dem Befehl übermittelte Wert vom Wert der Variable abgezogen wird
	Befehl Rechts	Der Befehl Rechts wird an Motorausgangselemente geschickt um den Motor mit Drehrichtung rechts einzuschalten. Der Wert ist eine Geschwindigkeit von 1 bis 8. ( <i>Beispiel 5</i> )
	Befehl Links	Der Befehl Links wird an Motorausgangselemente geschickt um den Motor mit Drehrichtung links einzuschalten. Der Wert ist eine Geschwindigkeit von 1 bis 8.
	Befehl Stop	Der Befehl Stopp wird an Motorausgangselemente geschickt um den Motor anzuhalten. Mit dem Stopp Befehl wird kein Wert übermittelt.
	Befehl Ein	Der Befehl Ein wird an Lampenausgangselemente geschickt um die Lampe einzuschalten. Der Wert der Helligkeit oder Intensität von 1 bis 8.
-	Befehl Aus	Der Befehl Aus wird an Lampenausgangselemente geschickt um die Lampe auszuschalten. Mit dem Aus Befehl wird kein Wert übermittelt.
Text	Text	Sendet einen Text an ein angeschlossenes Bedienfeld. Der Text wird über das Kontextmenü eingegeben. Vorangestelltes "\c" löscht den alten Text. <i>(Beispiel 2)</i>





Beispiel 1 (Level 3)

Beispiel 2 (Textausgabe)









Befehl ohne Dateneingang

Beispiel 5



Beispiel 3

Beispiel 4

### 8 Mehrere Prozesse



Beim linken Programm können nicht beide Taster gleichzeitig ausgewertet werden. Solange eine Taste gedrückt ist kann das Programm nicht auf den anderen Taster reagieren. Daher ist es möglich, mehrere parallele Prozesse auszuführen. (rechtes Programm)



Funktion	Symbol	Bedienfeld	TX Display	Eigenschaften			
Name:	Hauptp	programm					
Gruppe:							
Symboler	rzeugung	•	Standard Pla	tzierung:			
Autom	atisch	(	Oynamisch				
Manue	ell		Statisch				
Mindestzahl Prozesse			[	5			
Zusätzlich	e Prozes	se	[	0			
Mindestsp	eicher pr	o Prozess (	download)	4096			
Mindestsp	eicher pr	o Prozess (o	online)	65536			



Das wird durch den Einsatz mehrerer Startelemente erreicht (nebenläufige Prozesse). Die Mindestanzahl der Prozesse beträgt 5. Unter dem Reiter Eigenschaften, lässt sich diese Anzahl erhöhen.



### 9 Erweiterungsmodule





Sollten für eine Steuerung mehr als 8 Eingänge oder 4 Ausgänge benötigt werden, kann das Erweiterungsmodul eingesetzt werden. Es wird über ein 10-Poliges Flachbandkabel mit dem Interface verbunden *(Bild oben)*. Bei dem entsprechenden Bauelement wird dabei über das Kontextmenü (Bild links) das jeweilige Erweiterungsmodul ausgewählt. Weitere Module können kaskadiert werden. Hinweis: für jedes Modul ist eine eigene Stromversorgung notwendig.

### 10 Ändern der Interface-Seriennummer

Standardmäßig werden alle ROBO Interfaces und ROBO I/O-Extensions mit der gleichen Seriennummer ausgeliefert. So ist ein Austausch der Geräte problemlos möglich. Sollen aber mehrere Intefaces an einem PC über USB betrieben werden, muss eine Seriennummer geändert werden, damit diese unterschieden werden können.

Dazu ist das Fenster "Interface testen" zu öffnen und der Reiter Info anzuspringen. Auswahlknopf "Eindeutige Seriennummer verwenden" anklicken. Anschließend den Knopf "Ins Interface schreiben" drücken und das Interface kurz vom Strom trennen.

Interface-Test						
Interface EM1 EM2 EM3 Info						
Interfacetyp:		ROBO RF Datalink				
Robo RF Data Link		Aktivieren:				
		Nachrichtenverteiler				
USB Seriennummer:		Frequenz (280) 2				
Aktuelle Seriennummer:	1	Funkrufnummer (18):				
Standardseriennummer:	1	In Flash-Speicher schreiben				
Eindeutige Seriennummer:	191054	In temporären Speicher schreiben				
Standardseriennummer	verwenden	Ins Interface schreiben				
Eindeutige Seriennumme	r verwenden					
Ins Interface s	chreiben					
Firmware aktualisieren:						
Firmware Version: 0.47.0	.03					
Aus Datei aktu	alisieren					

Achtung: Wenn die Seriennummer geändert wurde, muss evt. der Treiber neu Installiert werden.

Die Serienummer kann auch auf 1 zurückgesetzt werden. Dazu ist beim Einschalten des Interfaces die Port-Taste gedrückt zu halten.

### 11 Verzweigungen, Warten

Die Programmelemente in dieser Gruppe (Level 3) dienen alle zur Programmverzweigung oder zur Verzögerung des Programmablaufs.

Symbol	Bezeichnung	Erläuterung
A C	Verzweigung mit Dateneingang	Die Verzweigung vergleicht den Wert vom Dateneingang A mit dem festgelegten Vergleichswert. (Beispiel 1)
	Vergleich mit Festwert	Das Programmelement vergleicht den Wert vom Dateneingang A mit dem hinterlegten Vergleichswert. ( <i>Beispiel 2</i> )
A?B	Vergleich	Das Programmelement vergleicht den Wert von Dateneingang A und B. (Beispiel 3)
	Warten auf Zustand 1	Wartet mit dem Programmablauf bis an den Dateneingang der Zustand 1 anliegt. ( <i>Beispiel 4</i> )
2	Warten auf Zustand 0	Wartet mit dem Programmablauf bis an den Dateneingang der Zustand 1 anliegt. ( <i>Beispiel 4</i> )
	Warten auf Änderung 0 oder 1	Wartet mit dem Programmablauf bis an den Dateneingang eine beliebe Änderung erfolgt. ( <i>Beispiel 5</i> )
	Warten auf Änderung 0 - 1	Wartet mit dem Programmablauf bis an den Dateneingang eine Änderung von 0 auf 1 erfolgt.
	Warten auf Änderung 1 - 0	Wartet mit dem Programmablauf bis an den Dateneingang eine Änderung von 1 auf 0 erfolgt.
- N= 10	Warten auf N 0 oder 1 Wechsel	Wartet mit dem Programmablauf bis an den Dateneingang N beliebige Änderungen vorliegen. (Beispiel 6)







Beispiel 1 (Lampe leuchtet bei gedrückten Knopf)



Beispiel 4 (Lampe an, solange wie Knopf gedrückt wird)

Beispiel 2 (Lampe wird entsprechend dem Abstand eingeschaltet)



Beispiel 5 (Lampe an, solange wie Schalter gedrückt)

Beispiel 3 (Anzeige entsprechend des Zustandes der beiden Schalter)



Beispiel 6 (Lampe für eine Sek. an, wenn Schalter 5 mal betätigt)

### 12 Ein- und Ausgänge

M I1_	Digitaleingang:	Anschluss über I1 bis I8; Wartet auf 1 oder 0				
IF1	Taster; Fototransistor;	Polarität achten!				
	Reed-Kontakt, Spuren-	IF1 - Spurensucher benutzt 2				
	Sucher (Beispiel 1)	Digitaleingänge 11 bis 18!				
AX_	Analogeingang:	Anschluss AX oder AY; Werte werden zwischen 0 und 1023 angegeben				
	NTC-Widerstand; Farb					
	Sensor; Fotowider-	IF1 F1 Siehe Tabelle 1				
	stand					
A1_	Spannungsmessung	Anschluss A1 oder A2, Spannungsbereich 0 bis 10 V; Werte werden				
IF1		zwischen 0 und 1023 ausgegeben. siehe Tabelle 2				
D1_	Abstandssensor	Anschluss D1 oder D2; Werte werden zwischen 0 und 1023 angegeben;				
IF1	(Ultraschall)	Siehe Tabelle 3 (Beispiel 2)				
AV_	Versorgungsspannung	Gibt einen Wert zwischen 0 und 1023 zurück; Information kommt direkt				
IF1		aus dem Robo Pro, so dass kein Anschluss verfügbar ist. Siehe Tabelle 1				
📻 M1 V_	Infrarot	Auswertung der Signale der Fernbedienung IP Control Set (Beispiel 3)				
_M1 🕋	Motorausgang:	Es werden 2 Anschlüsse verwendet				
IF1	Motor, Lampe, Ma-	M1 📣 M1 🛸				
	gnetventil; Summer;					
	Elektromagnet					
_01 📥	Lampenausgang:	Es wird nur ein Anschluss verwendet (Zweite gegen Masse)				
IF1	Motor, Lampe, Ma-	01 🕋 01 🔌 01 🐼 01 🕥				
	gnetventil; Summer;					
	Elektromagnet					

Temperatur	Wert Robo Pro	Farbe	Wer Robo Pro		Helligkeit	Wert Robo Pro		Spannung	Wert Robo Pro	Abstand	Wert Robo Pro
0 °	880	Weiß	160	С	dunkel	1023		7 V	740	10 cm	10
		Gelb	80					8 V	840	20 cm	20
		Rot	170					9 V	940	30 cm	30
22 °	400	Braun	180	Z	Zimmer	300		10 V	1023	40 cm	40
24 °	370	Grün	200	li	icht					50 cm	50
		Blau	260	Т	Tages-	100				60 cm	60
		Schwarz	300	li	icht					70 cm	70
		Grau	100	Т	Taschen	40				80 cm	80
				li	ampe					90 cm	90
100 °	100									100 cm	100
NTC-Wid	erstand	Farbsens	or	F	otowide	erstand	_	Spannun	gsmessung	Abstands	sensor
Tabelle 1	1	Tabelle 1 Abhängig Entfernu	2 g von ng	Т	Tabelle 1	.3		Tabelle 2		Tabelle 3	

#### Anschlüsse:

Farbsensor Abstandssensor Rot – Plus; Grün – Minus; Schwarz - A1 oder A2 Rot/Grün – D1 oder D2 Rot – Plus; Grün – Minus; Gelb/Blau – je an I1 bis I8 (Digital)

Spurensucher







Beispiel 3 (Fernbedienung Infrarot)



Beispiel 2 (Abstandssensor)



🖞 Eingang					
Digital Abstand	IR 1 IR 2	2			
IR Fernbedienu	ng Ebene 1:				
M1 vorw	🔘 M1 rückw				
M2 rechts	M2 links				
M3 rechts	🔘 M3 links				
M1 Geschw.	M2 Geschiv	N			
M3 Geschw.					

Über die Tasten 1))) und 2))) kann ein weiterer Empfänger gesteuert werden.

Tastenbelegung Sender



Beispiel zum Auslesen der Werte



### **13 Operatoren**

Logischen Operatoren werten die Eingänge nach 0 oder 1 aus und geben entsprechend 0 oder 1 zurück. Bit Operatoren vergleichen die Eingangswerte Bitweise. Die Rückgabe erfolgt an der jeweiligen Potenz.

Arithmetische Operatoren führen ganzzahlige mathematische Berechnungen durch.

Vergleichsoperatoren vergleichen die Eingänge auf entsprechende Vorgabe und geben 0 oder 1 zurück.

	Logische Operator	Der Ausgang ist 1 wenn alle Eingänge auf 1 sind.					
n	"Und"	0 + 0 = 0   0 + 1 = 0					
вd	(Beispiel 1)	$1 + 0 = 0 \mid 1 + 1 = 1$					
	Logische Operator	Der Ausgang ist 1 wenn mindestens einer der Eingänge auf 1 ist.					
A o	"Oder"	0 + 0 = 0   0 + 1 = 1					
B L		1+0=1   1+1=1					
	Logische Operator	Der Ausgang wird invertiert.					
A ;	"Nicht"	1=0   0=1					
	Bit Operator	Bit Operator "Exclusive Oder" Ausgang ist 1					
Ω N I	(Beispiel 2)	<b>A O</b> wenn nur einer der Eingänge 1 hat.					
B D		${BR}$ ${BR}$ $0+0=0   0+1=1$					
		1+0=1   1+1=0					
- A -	Arithmetischer	A A A A Bei Division, wird nur der					
+	Operator "Plus"	- * / ganzzahlige Teil ausgegeben					
в	(Beispiel 3)	B B B B					
- A -	vergieichsoperator	A A Gibt 1 zurück, wenn					
<	"Kleiner"	Vergleich wahr, sonst 0.					
в	(Beispiel 4)						
Int16	Rechnen mit	Imwandlung von Dezimalzabeln in Ganzzahlen und umgekehrt					
FP48	Dezimalzahlen						
	(dazu müssen alle						
	Flemente auf Gleit-	56					
	komma stehen)	Beispiel					



Beispiel 1 (logische Operation)

Bei der AND-Operation mit den Zahle 3 und 6 wurde nur bei der Potenz 2<sup>1</sup> jeweils eine 1 erkannt (grün), so dass im Ergebnis die 2 angezeigt wird.

Beispiel 2 (Erläuterung)



Hauptpro

Potenz 2<sup>1</sup> 2<sup>0</sup> 2³ 2² Wertigkeit 8 4 2 1 1 6 0 1 0 3 0 0 1 1 2 0 0 1 0

Beispiel 2 (Binäre Darstellung)



Beispiel 3 (arithmetische Operation)

3

4

Beispiel 4 (Vergleichsoperation)

### **14 Bedienfelder**

ABC Bedienfeld Eingang	Bedienfeldeingang *1	Der Bedienfeldeingang fragt definierte Druckknöpfe und Schieberegler ab. Damit lassen sich (nur!) im Onlinemodus Aktionen über dieses
Bedienfeld	Bedienfeldanzeige	Die Bedienfeldanzeige und der Bedienfeldausgang dienen zur Anzeige
Anzeige	Analog *1	von Analogwerten oder Textausgaben. Beides macht nur im Onlinemodus Sinn. <i>(Beispiel 4)</i>
Hauptpro Text	Bedienfeldanzeige Text *1	Textanzeige (Beispiel 2)
and	Analog Anzeige	Anzeige von Analog Werten (Beispiel4)
Var= 0	Textanzeige *2	Ausgabe von Zahlen und Texten (Beispiel 2)
Hauptpro	Anzeigelampe *2	Eine Art Lampenbaustein zur Signalisierung eines digitalen Ausgangs (nur Onlinemodus). (Umschaltbar aus Befehlsfeldanzeige) ( <i>Beispiel 3</i> )
Knopf	Knopf *3	Bedienelement, welches einem Schalter entspricht. (Beispiel 1)
	Regler *3	Bedienelement, welches einem Potentiometer entspricht. (Beispiel4)

\*1 Programmelemente / Ein-, Ausgänge \*2 Bedienelemente / Anzeigen \*3 Bedienelemente / Steuerelemente





Beispiel 1 Motorsteuerung

vor

klicken

Beispiel 4

Hauptpro

R

=

Madanhanhandande

Hauptpro

R

#### Zusammenhang zwischen Anzeige und Eingang am Beispiel 1



Beispiel 3

Name für Knopf vergeben

Verknüpfung auf Knopf erstellen

### 16 Programme auf RoboPro laden und starten

Townload	? ×					
Speicherbereich RAM (geht beim Ausschalten verloren) Flash 1 (bleibt beim Ausschalten erhalten) Flash 2 (bleibt beim Ausschalten erhalten)						
Programm starten Programm nach download Programm über Taster am	Programm starten Programm nach download starten Programm über Taster am Interface starten					
Einstellungen Beim Einschalten automatisch starten (nur Flash1)						
ОК	Abbruch					

Über Taste wird links stehendes Menü geöffnet. Flash 1 oder Flash 2 auswählen und mit OK bestätigen. Erfolgreiche Übertragung wird angezeigt.

An RoboPro Prog-Taste drücken bis Prog 1 oder Prog 2 angezeigt werden Prog-Taste erneut kurz drücken bis LED blinkt



### **15 Robo-Interface LED Error Codes**

Das Aufleuchten oder Blinken der roten ERROR-LED signalisiert einen schwerwiegenden Fehler. Sie leuchtet dauerhaft, wenn der Prozessor "steht" (z.B. aufgrund zu niedriger Versorgungsspannung). Sie blinkt, wenn der Prozessor diese trotz Fehler noch schalten kann. Wenn die ERROR-LED blinkt, zeigen die LED's für USB, SER und Prog1 / Prog2 einen Fehlercode an:

Error	Prog2	Prog1	USB	SER	IR	Beschreibung
Ein	X	Х	X	Х	Х	Prozessor "steht", Versorgungsspannung
						evtl. zu niedrig?
Ein	Ein	Ein	Aus	Aus	Ein	Zustand direkt nach dem Einschalten wenn
						Akku leer ist!
Blinken	aus	aus	aus	aus	ein	Power-On-Error: Interner RAM-Test-1
Blinken	aus	aus	aus	ein	aus	Power-On-Error: Interner RAM-Test-2
Blinken	aus	aus	aus	ein	ein	Power-On-Error: Interner RAM-Test-3
Blinken	aus	aus	ein	aus	ein	Power-On-Error: Ext. RAM-Test-1
Blinken	aus	aus	ein	ein	aus	Power-On-Error: Ext. RAM-Test-2
Blinken	aus	aus	ein	ein	ein	Power-On-Error: Ext. RAM-Test-3
Blinken	aus	ein	aus	aus	aus	Power-On-Error: Bootloader:
						Kontakt zum Service aufnehmen!
Blinken	aus	ein	aus	aus	ein	Power-On-Error: Firmware:
						Kontakt zum Service aufnehmen!
Blinken	aus	ein	aus	ein	aus	Power-On-Error: Versorgungsspannung für
						"NOTBETRIEB-Firmwareupdate" ist zu
						niedrig
Blinken	aus	Blinken	aus	aus	ein	Power-On-Error: Firmware:
						Durch gleichzeitigen Tastendruck von
						"Port" und "Prog" kann letzter
						Firmwareupdate wiederholt werden
						("NOTBETRIEB Firmwareupdate"). Zum
						Starten ca. 2 Sekunden die Taster drücken
						bis IR-Led blinkt, dann loslassen
Blinken	aus	Blinken	aus	aus	Blinken	Power-On-Error: Firmware:
						Durch gleichzeitigen Tastendruck von
						"Port" und "Prog" kann Flashen wiederholt
						werden, nun Tasten loslassen zum Starten
						des Firmwareupdate im Notbetrieb
Blinken	aus	aus	aus	aus	Blinken	Programmfehler: Unbekannter Befehl-1
Blinken	aus	aus	aus	Blinken	aus	Programmfehler: Unbekannter Befehl-2
Blinken	aus	aus	aus	Blinken	Blinken	Programmfehler: Unbekannter Befehl-3
Blinken	aus	aus	aus	aus	aus	Firmwareupdate:
						Fehler beim Flash löschen
Blinken	aus	aus	Blinken	aus	aus	Interner Fehler I1
Blinken	aus	aus	Blinken	aus	Blinken	Interner Fehler I2
Blinken	Blinken	Blinken	aus	aus	X	Firmware-Update Fehler
						Kontakt zum Service aufnehmen!

X = Zustand unbestimmt

### I.I Anschlüsse



Im Jahr 2013 kam der Fischertechnik TXT Controller auf den Markt

Prozessor: TI AM3359 32-bit, ARM Cortex-A8, 600 Mhz; Speicher: 256 MB RAM / 128 MB Flash Display: 240×320 Pixel,farbig, 2,4", Touchscreen; Größe: 90 mm × 90 mm × 25 mm Ein-/Ausgänge: 8 Universaleingänge, 4 Zähleingänge, 4 Motorausgänge, alternativ 8 Einzelausgänge Schnittstellen: Bluetooth 2.1, I<sup>2</sup>C, Infrarotschnittstelle, WLAN 802.11, Lautsprecher, microSD- Slot

#### I.II Anschluß von Sensoren



Spurensucher (Digital 10 Volt) Farberkennung (Analog 10 Volt) Abstandssensor (Ultraschall)

#### I.III Universaleingänge umschalten

🚺 Eingar	ng							?	×	] E
Universal	Zähler	Motor	Bedienfeld	TXT/TX	Display Kamer	a IR	Zeit	Mikro		E
Universa	aleingang				Eingangsart:					
<b>0</b> 11	015				OD 10V C	) A 10V				
012	016				🔾 D 5k 🖉	) A 5k				
<b>○13</b>	017									
014	018									
Sensort	ур									
NTC-W	iderstand	1						~		
Taster		-							11	
Fototra	insistor									
NTC-W	iderstand									
n Fotowic	derstand									
Spurser	nsor desensor									
Farbse	nsor								21	
/erbindun	g								-	
l okal:	Nur wen	n Eunktio	n hetreten w	ird.						
Statisc	th: Imme	r verbund	len							
) Objekt	t: Wenn (	Obiekt er	zeuat wird							
	Pro ents	cheidet	2coge mild							
			OK	(	Abbruch					
Interfa	ce-Test								?	
- meene									•	
	/ Ausoäni	ge Info								
ingänge /	, longer i				Aussings					
ingänge / Eingäng	e				Ausgange					
Eingänge / Eingänge I1 🔲 🕻	e [	Digital 5k0	Ohm (Taster,	) ~	M1 Typ	Schritte	() Links	Stopp		Recht
Eingänge / Eingänge I1 🗌 🕻	e ) [	Digital 5k0 Digital 10\	Ohm (Taster, / (Spursensor	) ~ r)	M1 Typ M1 Typ	Schritte	() Links	Stopp		Recht
Eingänge / -Eingäng I1 🗌 🖸 I2 🔲 🖸		Digital 5k0 Digital 10\ Digital 5k0	Ohm (Taster, / (Spursensor Ohm (Taster,	) ~ ;) )	M1 Typ M1 Typ 01+02	Schritte	() Links	Stopp		Recht 8

Entsprechend den Erfordernissen, können die Eingänge umgeschaltet werden. Standard ist "Digital 5KOhm", um einen Schalter abzufragen. Für Spannungsmessungen (siehe Beispiel) wird "Analog 10V" benutzt.



Für NTC = 5KOhm Für Fotowiederstand = Analog Für Fototransistor = Digital Für Entfernung = Ultraschall

Auch beim Interface-Test kann der Universaleingang umgeschaltet werden.

#### I.IV Weitere Eingangsmöglichkeiten

Zähler – Digital oder Analog

I4 🗌 0

Motor - Motor Steuereingang (Position erreicht)

○03+04 ○512

Bedienfeld – Vorher ein Bedienelement / Steuerelement anlegen und auswählen TXT Display – Vorher ein TX Controller Displayelement anlegen und auswählen Kamera – Vorher Bedienelement / Kamerabildschirm anlegen und auswählen IR – für Fischertechnik Control Set (siehe 3.3)

8

Zeit – Auswertung von Sekunde, Minute, Stunde, Wochentag, Tag, Monat, Jahr Mikro – Eingang verwendet das Mikrofon der USB-Kamera

### II.Display

Das farbige Touch Display zeigt den Status des Controllers, welche Programme geladen sind und wo man sich im Menü befindet. Es lassen sich Funktionen und Programme auswählen, aktivieren oder deaktivieren. Während ein Programm läuft kann man sich Werte von Variablen oder Werte von analogen Sensoren anzeigen lassen.

### II.I Größenanpassung

- Die Größen der Eingabe entsprechen nicht der Darstellung auf dem Display
- Steuerelemente können nicht in der Größe verändert werden
- Die Farbdarstellung kann nicht geändert werden.



Rechtecke 12\*21; 12\*25; 12\*29; 12\*33; 12\*37



### II.II. Steuerung und Anzeige über Display



### II.III Textausgabe



Variante 1: ein Anzeigeelement (a) im Reiter TXT-Display anlegen und unter Eigenschaften (b) mit einem Text versehen (statisch)

Variante 2: den Textbefehl (c) aufrufen und der Bedienfeldanzeige (d) zuweisen (dynamisch)

Variante 3: Ausgabe von Variablen mit dem Textfeld



(Im Textfeld muss der Dateneingang aktiviert werden um die Variable mit "#" dazustellen)

Variante 3

### III.Encodermotor

Encoder-Motoren haben Zusätzlich zum Anschluß für die Stromversorgung eine Buchse für ein 3poliges Anschlußkabel, über das man die Drehbewegung des Motors auswerten kann. Ein Magnet kommt bei jeder Umdrehung an einen Sensor vorbei, wodurch ein Impuls erzeugt wird. Der Motor hat ein Getriebe mit einer Übersetzung von 21:1, so das 63 Impulse einer Undrehung der Welle entspricht.

### **III.I Steuerung**

Erweiterte Moto	rsteuer ? ×
Motorausgang 1:	Interface / Extension
● M1	IF1 ¥
Ом2	
Омз	Aktion:
○ M4	Abstand
	○ Synchron
Motorausgang 2:	<ul> <li>Synchron Distanz</li> </ul>
Keiner	◯ Stopp
M1	Richtung 1:
O M2	● Links ○ Rechts
0 мз	- Pichtung 2:
○ M4	Richtung 2.
Geschwindigkeit (18):	Distanz (132767):
8	0
ОК	Abbruch

Aktion:

Abstand – ein Motor eine bestimmte Distanz Synchron – zwei Motoren mit gleicher Geschwindigkeit Synchron Distanz – zwei Motoren mit bestimmter Distanz Stopp – eine Aktion abbrechen

Motorausgang 2:

Wird als Aktion Synchron gewählt, kann hier der zweite dazugehörige Motor ausgewählt werden.

Geschwindigkeit: Kann zwischen 1 und 8 gewählt werden; gilt für beide Motoren

Distanz: Anzahl der Encoderimpulse



Darstellung Encodermotor (Level1)

2 Motoren; Drehung links; Geschwindigkeit 8; 800 Impulse Hinweis 63 Impulse ergeben eine Umdrehung!

Darstellung "Warten auf Eingang" Umschalten auf ME 1

Das Programm wartet nicht auf die Impulse des Motors – hier wird auf die Ausführung gewartet und dann das Programm weitergeführt.

### III.II Zähleingänge (Analog und Digital)



Dem Motor M1 wird intern automatisch der Zähleingang C1 zugeordnet, zu M2 gehört C2 .

Es gibt 4 Zähleingänge für analoge und digitale Auswertung.



Auswertung digitaler Zähleingang

Auswertung analoger Zähleingang



### III.III Steuerung mit Fernbedienung Control Set

Einfache Steuerung



	🚺 Eingar	ng								
	Universal	Zähler	Motor	Bedie	enfeld	TXT/TX C	)isplay	Kamera	IR	Ze
	IR Ferns	steuer-Fu	Inktion –							
	() linker	Joystick	links-red	nts	Orec	hter Joys	tick links	s-rechts	() Taste	er O
Olinker Joystick links Orechter Joystick links OTaster						er O				
	() linker	Joystick	rechts		Orec	hter Joys	tick rech	nts		
	Olinker Joystick hoch-runter Orechter Joystick hoch-runter									
	linker	Joystick	hoch		Orec	hter Joys	tick hoc	h		
	Iinker	Joystick	runter		Orec	hter Joys	tick run	ter		

Die Tasten On und Off auf der Fernbedienung können ebenfalls in die Programmierung einbezogen werden.

Nach Auswahl eines Eingangselementes kann über die Eigenschaften der Reiter IR aufgerufen werden, um die Schalterstellung auszuwählen.

Hauptpro

Text



### **III.IV WLAN Client-Modus einschalten**



Diese Einstellung wird benötigt, um mit der RoboPro Software Verbindung aufzunehmen



Diese Einstellung wird benötigt, um mit den Fernbedienungs-Programmen auf dem Handy Verbindung aufzunehmen



### **III.V Steuerung mit Fernbedienung Handy**



- Die App "Fischertechnik FT App" auf das Handy laden.
- Handy per Bluetooth mit dem TXT Controller verbinden.
- Bluetooth einschalten
- App starten und Controller wählen



φ 🚥 Β	1× ត ,	17% 🖾 11.45
TXT Coi	ntroller	+-2
EINGÄNG	E AUSGÄNGE	KAMERA
11	Nicht gedrückt	
12	Nicht gedrückt	•
13	Nicht gedrückt	•
14	Nicht gedrückt	•
15	Nicht gedrückt	•
16	Nicht gedrückt	•
17	Nicht gedrückt	•
18	Nicht gedrückt	•

Anzeige der Eingänge

ቅ 🖻 📾	<u>r –</u>	ች ቭ	⊿ <u>∥</u> 17% <u>⊠</u> 11.45
TXT Co	ontroll	er	
EINGÄN	GE	AUSGÄNGE	KAMERA
M1		•	1
M2	_		
05	•		:
06	•		
07	•		
08	•		



Bild der Kamera





Steuermodus links Motor 1 und 2 rechts Motor 3 und 4



- Die App "TXT Camdroid" auf das Handy laden
- Das Handy per WLAN mit dem TXT Controller verbinden
- Bluetooth einschalten

Steuerung der

Motor od- Lampe

Ausgänge wahlwei-se

App starten

Variante 2



Einstellungen/ Verbinden



Links Motor 1 und 2; rechts Motor 3



#### WLAN wählen und verbinden

Ý 🖬 📾 F	* 1	🛜 📶 26% 🚊 12:22
義 Einstellungen		
Sensor-Werte Aktuelle Sensor-Werte einblenden		
Motor Joystick Den linken Motorsteuerungs-Joystick anzeigen		
Kamera Joystick Den rechten Kamera-Joystick anzeigen		
Joystick - links		
max. Motor Geschwindigkeit Verwendete Geschwindigkeit bei maximaler Joystickausler	ikung	

Es sind weitere Einstellungen möglich



### **IV Kamera**

Die Bildauflösung beträgt 1 Megapixel. Die Bilder können an den PC übertragen werden. Der Controller kann die Bilder verarbeiten und dadurch Bewegungen, Farben oder Spuren erkennen.

### **IV.I Bewegung**

Unter dem Reiter Kamera die Bewegungsfläche einstellen







Wird eine Bewegung im Bereich erkannt, Leuchtet M3

Zum Einstellen der Empfindlichkeit kann die Bewegung über eine Variable abgefangen werden.



(Programelemente/ Verzweigungen)

Das Element stellt 2 Eingangsfelder zur Verfügung, C und A.

- C ist der mittlere Änderungskontrast. Für die Ermittlung des Werts werden nur Bildpunkte berücksichtigt werden, die über dem eingestellten Schwellwert liegen.

- A gibt die Änderungsfläche an, also den Anteil der Fläche in %, in dem der Schwellwert für den Änderungskontrast C überschritten ist.

Bewegungserkenner						
Name	Bewegung	für das Eingangselement				
Stärke der Bewegung	10	[%], 100 = starke Bewegung				
Größe der Bewegung	10	[%], 100 = Ganzes Sensorfeld				
Hinweis: Die Größe des Sensorfeldes kann über das Menü Zeichnen/Bearbeiten verändert werden.						
	OK A	bbruch				

- Wenn der eingestellte Wert für die Änderungsfläche A nicht erreicht wird, ist der Wert für den Änderungskontrast 0. Wenn man also nur erkennen möchtet, ob eine Bewegung erkannt wird, kann man einfach den C Eingang mit 0 vergleichen.

Die Werte werden im Eigenschaftsfenster verändert (Reiter Kamera/ rechte Maustaste auf Bereich)

### **IV.II Farberkennung**

<b>Eingang</b>							
Universal	Zähler	Motor	Bedier				
			Wä				
Hauptprogramm 							

Das Element stellt 4 Eingangswerte zur Verfügung, R, G, B und S/W, für die Anteile an den Grundfarben rot, grün und blau und die Gesamthelligkeit in % (Wertebereich 0 bis 100, 0=dunkel bzw. schwarz, 100=hell bzw. weiß).



Der Einsatz der Kamera zur Farberkennung ist nur bedingt geeignet.

### **IV.III Linienerkennung**

Dieses Element erkennt Linien, die die Linie des Sensorelements kreuzen. Das Element erkennt die Position, Breite und Farbe der Linie.



### Linie links vom Mittelwert Übergabewert -40



Linie rechts vom Mittelweg Übergabewert +40



Linie auf Nullpunkt Übergabewert gegen 0

Mögliche Einstellungen:

- min/max Linienbreite
- min/max Wert (Koordinaten)
- minimaler Kontrast
- Schrittweite



Einfache Motorsteuerung

### **IV.IV Ballerkennung**

Dieses Element erkennt farbige Kreisflächen, Bälle oder andere kompakte farbige Gegenstände vor einem weiß/grau/schwarzen Hintergrund und liefert die Größe und Position des Objekts. Damit dieses Element funktioniert, darf es nur ein farbiges Element im Erkennungsbereich geben.

Mögliche Einstellungen:

- minFarbkontrast
- min/max Ballgröße
- Aussparungen
- min/max X-Koordinate
- min/max y-Koordinate

Übergabewerte Sensor:

- Ballposition X
- Ballposition Y
- Ballgröße
- Kontrast



Position Ball



Werte der Ballposition

### IV.V. Aussparung

Dieses Element dient dazu, Bereiche aus dem Erkennungsbereich eines Ballerkenners auszublenden, wenn dort z. B. farbige Teile des Modells zu sehen sind, die irrtümlich als Ball erkannt werden könnten.

### V Soundausgabe



Symbol aus Programmelemente / Grundelemente/ Entsprechenden Sound auswählen



# VI Oszillograph (Scope)

Eine Oszillograph, oder kurz Scope, kann den zeitlichen Verlauf von bis zu 8 Eingängen, Variablen oder anderen Datenwerten anzeigen. Es wird über Elementegruppe Eingänge/Ausgänge als Bedienfeldausgang aufgerufen.



Beispiel digitale Auswertung

Beispiel analoge Auswertung

### **VII Scratch**



FTScratchTXT ermöglicht auf PCs bzw. Notebooks die Verwendung des Fischertechnik ROBOTICS TXT Controller zusammen mit der einfach zu erlernenden Programmiersprache Scratch. So können im Hand-umdrehen kleine Anwendungen zur Steuerung von Motoren und Lampen mittels Tastern, Lichtschranken, und vielen weiteren Sensoren erstellt werden. Durch die Vielzahl an Möglichkeiten, die die Programmier-sprache Scratch bietet, können auch weitaus größere Programme erstellt werden.

- Controller mit PC verbinden
- FTScratchTXT herunterladen und starten 1\*
- ScratchX im Browser öffnen 2\*
- 1\* https://ftscratch.github.io/ROBO-TXT/bin/FTScratchTXT.exe
- 2\* http://scratchx.org/?url=http://ftscratch.github.io/ROBO-TXT/src/ext.js#scratch



FTScratchTXT-Modul

Beispiel für einfache Programmierung

### VIII Display und Taster TX-Controller

1	
Knopf	? ×
Paradari (humantarata	
beschrittungstext:	
Reihenfolge:	1
Druckschalter	
Am Anfang aus (0):	۲
Am Anfang rechts gedrückt:	0
Am Anfang links gedrückt:	0
Wert linker Knopf	1
Wert rechter Knopf	2
Hinweis 1: Das "Beschriftur um von einem Eingangselemen	ngst" Feld wird verwendet t auf den Knopf zuzugreifen.
Hinweis 2: Displayknöpfe könn Auswahltaste am TX Con Der Eingangswert ist 1 wenn d	en über die linke oder rechte troller betätigt werden. ie rechte Taste gedrückt wird
und -1 wenn die linke	Taste gedrückt wird.
ОК	Abbruch

#### Textanzeige ? × ID / Name: Text Text: $\wedge$ $\sim$ ▲ ▼ 12 Ziffern / Spalten: + 1 Zeilen: Hinweis: Der "ID / Name" wird verwendet um vom Programm aus auf die Anzeige zuzugreifen. OK Abbruch

Reiter TXT/TX Display öffnen und eine Anzeige und ein Steuerelement einzeichnen.

Kontextmenü (rechte Maustaste) auf Anzeige öffnet Menü für Textanzeige – Text eingeben für statischen Text oder offen lassen für dynamische Texte.

Kontextmenü (rechte Maustaste) auf Steuerelement öffnet Menü Knopf. Beschriftung ändern und Werte für linken und rechten Knopf festlegen.





#### Programm:

Abfrage des Wertes Knopf L1. Ist Wert 1 – einschalten der Lampe O6 und Ausgabe des Textes "Lampe an" Bedienfeldeingabe "Text". Nach loslassen von Knopf 1 wird Wert1 wieder 0 – ausschalten der Lampe O6 und Ausgabe des Textes "Lampe aus".

### IX Zugriff auf Datenstruktur des TXT mit FTP

🕵 PuTTY Configuration		? ×	Putty.exe – F	reeware laden,
Category:			installeren ur	iu statteri.
Session     Logging     Terminal     Window     Appearance     Behaviour     Translation     Selection     Colours     Connection     Data	Basic options for your PuTTY ses         Specify the destination you want to connect         Host Name (or IP address)         192.168.7.2         Connection type:         ○ Raw       ○ Ielnet         Load, save or delete a stored session         Saved Sessions         Default Settings	sion t to Port 22 O Serjal Load Save	Folgende Ein Host: Port: Connection: Close window Only on clear Button Open Neues Fenste	tragungen vornehmen: 192.168.7.2 22 SSH 7 on exit: n exit drücken er erscheint
Proxy Telnet Rlogin SSH Serial	Close window on exit: Always Never  Only on close Open	Delete		
🛃 192.168.7.2 - PuTTY			- 0	×
login as: ROBOPro ROBOPro@192.168.7.2' 	<pre>s password: I_L</pre>			^

Seite 38

Login: ROBOPro Passwort: ROBOPro Eingabe: "echo showroot=1" > .TxtAccess.ini Enter und Putty beenden TXT neu starten

╤े≹ ¥ ⊕ TXT-9853 14:31	奈∦ ¥ ⊛ TXT-9853 14:32	<b>?</b> €	अ TXT-9853 14:15
START			
PROGRAMM	Einstellungen	Info	
Display.2	Eigenschaft	ld	TXT-9853
Datei	Sprache	Арр	4.2.4.0
Einstellungen	Netzwerk	Sys	4.2.4.0
🗸 Test	🚺 Info	Root pass	word

Einstellungen/ Info -> Root password wird angezeigt

#### FTP-Programm öffnen

FTP-Standort bear	beiten	?	×	Name:	TXT	
Allgemein <u>N</u> ame:	TXT			Protokoll: Server: Benutzer:	SFTP 192.168.7.2 root	
Standort	SFTP (Secure FTP über SSH)		~	Kennwort:	aus IXI ausgelesen	
Server: StartDir FTP:	192.168.7.2 ✓ Passiver Modus	Port: 22				
Benutzerinforma	Benutzerinformation					
Anmeldung:	Benutzername und Kennwort		$\sim$			
Benutzername:     root       Kennwort:     •••••••••						
Dateiname:			Ż			
	ОК	Abbre	chen			

Nach dem öffnen dieser FTP-Verbindung, wird die Datenstruktur des TXT dargestellt:

FTP-Standorte   192.168.7.2										
Name		Größe	Тур	Geändert	Attr					
	bin		Dateiordner	01.01.2018 01:34	755					
	dev		Dateiordner	01.01.2018 01:00	755					
	etc		Dateiordner	01.01.2018 01:00	755					
	home		Dateiordner	27.06.2014 01:00	755					
	lib		Dateiordner	11.06.2016 01:00	755					
2	lib32		Dateiordner	02.12.2014 01:00	777					
	libexec		Dateiordner	04.12.2014 01:00	755					
2	linuxrc		Dateiordner	02.12.2014 01:00	777					
	media		Dateiordner	02.12.2014 01:00	755					
	mnt		Dateiordner	27.06.2014 01:00	755					
	opt		Dateiordner	30.06.2014 01:00	755					
	proc		Dateiordner	01.01.1970 01:00	555					
	root		Dateiordner	02.12.2014 01:00	700					
2	run		Dateiordner	27.06.2014 01:00	777					
	sbin		Dateiordner	01.01.2018 01:34	755					
	sys		Dateiordner	01.01.2018 01:00	555					
	tmp		Dateiordner	01.01.2018 01:00	776					
	usr		Dateiordner	11.06.2016 01:00	755					
	var		Dateiordner	01.01.2018 01:05	755					
	libvncclient.so.0.0.0	0	0-Datei	26.12.2014 01:00	664					
	libvncserver.so.0.0.0	0	0-Datei	26.12.2014 01:00	664					

### X Änderung der Sounddateien

Wie in Punkt 9 die FTP-Verbindung öffnen und zu opt/knobloch/SoundFiles navigieren. Diese Soundfiles können im Inhalt geändert werden, müssen aber im Namen genau der alten entsprechen.



Ich habe vergeblich versucht, eine brauchbare einfache Anleitung im Netz zu finden. Auch das beiliegende Anleitungsbuch erschließt dem Anwender nicht alle Möglichkeiten. Deshalb habe ich mich in diesem Heft bemüht, alle Möglichkeiten zusammenzutragen. Die Themen sind dabei in der Reihenfolge nicht als Anleitung, sondern als Nachschlagewerk zu betrachten. Der erste Abschnitt wurde 2013 für das Robo Interface zusammen-gestellt. Der zweite Abschnitt wurde dann 2017 um die neuen Funktionen des TXT Controllers ergänzt. 2018 habe ich die Doku um Besonderheiten von Display und Tastern des TX-Controllers ergänzt.

Axel Chobe

